

【戸建住宅向け】「エネファーム床暖房」動作確認済み床暖房コントローラーリスト

パナソニック株式会社
(2025年4月現在)

エネファームは貯湯タンクに貯まったお湯の熱でガス温水床暖房の温水を温めることができます（エネファーム床暖房）。
エネファーム床暖房がお使いいただける床暖房コントローラーの種類・設定および運転状態などの条件は以下の通りです。

＜2023年度標準モデル＞

条件①：床暖房コントローラー一覧に記載のメーカー・品番の床暖房コントローラーであること ※床暖房の温度レベルを下げておくと、エネファーム床暖房がはたらきやすくなります。
条件②：エネファームのリモコンで貯湯タンクが1目盛り以上あること ※床暖房単独運転の時のみエネファーム床暖房が利用できます。(出湯動作、おひだき等を行うとエネファーム床暖房は停止します。)

＜2021年度、2019年度モデル＞

条件①：床暖房コントローラー一覧に記載のメーカー・品番の床暖房コントローラー、および 設定 であること ※ただし床暖房を「入」にした直後に動作するホットダッシュ時(30～60分)は、エネファーム床暖房は利用できません（全品番共通）。 ※タイプ欄に『R』と記載されている品番は、床暖房コントローラーを最大目盛以外に設定していることに加え、設定温度より室温が相対的に高くなるとエネファーム床暖房が利用できます。
条件②：エネファームのリモコンで貯湯タンクが1目盛り以上あること ※床暖房単独運転の時のみエネファーム床暖房が利用できます。(出湯動作、おひだき等を行うとエネファーム床暖房は停止します。)

■当社対象機種（パナソニック製エネファーム）

モデル	ガス種	ユニット名	品番
【戸建住宅向け】 2023年度標準モデル	13A	燃料電池ユニット	FC-70NR13K/FC-70NR13K-M/FC-70NR13R/FC-70NR13R90/FC-70NR13R-M FC-70NR13S/FC-70NR13S-M/FC-70NR13T/FC-70NR13U/NA-0723ARS-KB 191-PA12/FC-70NR13Q/FC-70NR13Q-M/FC-70NR13R9W FC-70NR73K-M/FC-70NR73W-M
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-GUNR13S/FC-GUNR13S-M/FC-GUNR13T/FC-GUNR73S-M/FC-GUNR13S-W NAIT-C23ARSAWC/136-PA14
	LPガス	燃料電池ユニット	FC-70NR1PZ/FC-70NR1PZ-M/FC-70NR7PZ-M
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-GUNR1PZ/FC-GUNR1PZ-M/FC-GUNR7PZ-M
【戸建住宅向け】 2021年度モデル	13A	燃料電池ユニット	FC-70LR13T/FC-70LR13U/FC-70LR13K/FC-70LR13K-M/FC-70LR13R FC-70LR13R-M/FC-70LR13R90/FC-70LR13S/FC-70LR13S-M NA-0721ARS-KB/191-PA11/FC-70LR73K-M/FC-70LR73W-M
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-NULR13T/FC-NULR13S/FC-NULR13S-M/FC-NULR73S-M NAFT-C21ARSAWC/136-PA13
	LPガス	燃料電池ユニット	FC-70LR1PZ/FC-70LR1PZ-M/FC-70LR7PZ-M
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-NULR1PZ/FC-NULR1PZ-M/FC-NULR7PZ-M
【戸建住宅向け】 2019年度モデル	13A	燃料電池ユニット	FC-70JR13T/FC-70JR13U/FC-70JR13K/FC-70JR13K-M/FC-70JR13R FC-70JR13R-M/FC-70JR13R90/FC-70JR13S/FC-70JR13S-M FC-70JR73K-M/FC-70JR73W-M/NA-0719ARS-KB/191-PA10
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-NUJR13T/FC-NUJR13S/FC-NUJR13S-M/FC-NUJR73S-M NAFT-C19ARSAWC/136-PA12
	LPガス	燃料電池ユニット	FC-70JR1PZ/FC-70JR1PZ-M/FC-70JR7PZ-M
		貯湯ユニット (バックアップ熱源機一体型)	FC-NUJR1PZ/FC-NUJR1PZ-M/FC-NUJR7PZ-M

■床暖房コントローラー一覧

メーカー名	品番	タイプ	※2021年度・2019年度モデルのみ／床暖房コントローラの設定
東京ガス	FFR-14A	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60/N30K/N60K	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB/NBK	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	IFR-14A	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60/N30K/N60K	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB/NBK	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	XFR-14A	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60/N30K/N60K	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	RC-9804C	N30	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		N30	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	FFR-08A	R30/R60/R30K/R60K	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		R30K/R60K	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	IFR-08A	R30S/R60S	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FFR-06A	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FFR-06B	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	IFR-06A	R30/R60/R30T/R60T	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	IFR-06B	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	AFR-06A	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	DFR-06A	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕

東邦ガス	F1コントロールF	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕 【セーブSW押下の場合】 目盛1～4に設定〔固定制御〕
	Fタプル1コントロールF	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕 【セーブSW押下の場合】 目盛1～4に設定〔固定制御〕
	H1コントロールF	R30/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②セーブモード、弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Hタプル1コントロールF	R30/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②セーブモード、弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	F1コントロールE	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Fタプル1コントロールE	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	H1コントロールE	R30/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Hタプル1コントロールE	R30/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	F1コントロールD	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Fタプル1コントロールD	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	H1コントロールD	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Hタプル1コントロールD	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Hデザイン1コントロールB	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	F1コントロールC	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Fタプル1コントロールC	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	Hタプル1コントロールC	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
大阪ガス	大阪ガスにお尋ねください		
ノーリツ	RC-D874C-G	N30/N60	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下（通常モード） 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下（通常モード） ②設定目盛4以下（セーブモード）
		NB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下（通常モード） ②設定目盛4以下（セーブモード） 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛4以下（セーブモード）
	RC-D874TC-G	R30/R60/RB	①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②設定目盛4以下（セーブモード）
	RC-D872C-G	N30/N60	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下（通常モード） 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下（通常モード） ②設定目盛4以下（セーブモード）
		NB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下（通常モード） ②設定目盛4以下（セーブモード） 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛4以下（セーブモード）
	RC-D865C-G	N30/N60	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛5以下〔ひかえめモード〕 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕

ノーリツ	RC-D865C-G	NB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛3以下〔ひかえめモード〕 【あたためモード「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D865TC-G	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D864C-G	N30/N60 NB	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D864TC-G	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D862C-G	N30/N60 NB	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D861C-G	N30/N60	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛5以下〔ひかえめモード〕 【あたためモード「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛3以下〔ひかえめモード〕 【あたためモード「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D861TC-G	R30/R60/RB	【あたためモード「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【あたためモード「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D834C	N30	①設定目盛5以下〔通常モード〕 ②設定目盛8以下〔ひかえめモード〕
	RC-D834TC	R30	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D832C	N30	①設定目盛5以下〔通常モード〕 ②設定目盛8以下〔ひかえめモード〕
	RC-D805C-G	N30/N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D805TC-G	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D804C	N30	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	RC-D804TC	R30	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D804C-G	N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D804TC-G	R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-D802C	N30	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	RC-D802C-G	N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D801C-G	N30/N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-D801TC-G	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-9805TC-G	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-9804TC	R30	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-9804C-G	N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	RC-9804C-G	NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-9804TC-G	R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	RC-9802C-G	N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	RC-9801TC-G	R30/R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
リンナイ	FC-09DR	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60 NB	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	FC-09DR-E	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-09DR(A)	無印/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下〔通常モード〕 ②設定目盛5以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下〔通常モード〕 ②設定目盛3以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕

リンナイ	FC-09DR-S	無印/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②セーブモード、弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下〔通常モード〕 ②全設定目盛〔セーブモード〕 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔セーブモード〕
	FC-09DR-S	NB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下〔通常モード〕 ②全設定目盛〔セーブモード〕 【制御「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔セーブモード〕
	FC-W09DR	R30/R60/RB	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	FC-W09DR-E	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-W09DR(A)	無印/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下〔通常モード〕 ②設定目盛5以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下〔通常モード〕 ②設定目盛3以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	FC-W09DR-S	無印/R60/RB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②セーブモード、弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下〔通常モード〕 ②全設定目盛〔セーブモード〕 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔セーブモード〕
		NB	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下〔通常モード〕 ②全設定目盛〔セーブモード〕 【制御「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔セーブモード〕
	FC-07DR	R60	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-08DR	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-08DR-E	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-W08DR	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
	FC-W08DR-E	無印	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
パーパス	FHR-18A	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定〔室温制御〕 ②弱設定〔固定制御〕 【制御「Hi」の場合】 最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60/N30K/N60K	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下〔通常モード〕 ②設定目盛5以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下に設定〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB/NBK	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下〔通常モード〕 ②設定目盛3以下〔ひかえめモード〕 【制御「Hi」の場合】 設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	FHR-16A ※廃番	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	最大目盛以外に設定〔室温制御〕
		N30/N60/N30K/N60K	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
		NB/NBK	設定目盛2以下〔ひかえめモード〕
	FHR-100N3 ※廃番	N30	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕
	FHR-100N3-2 ※廃番	N30K	①設定目盛1以下〔通常モード〕 ②設定目盛4以下〔ひかえめモード〕

パーパス	FHR-110N3	N30	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下 [通常モード] ②設定目盛5以下 [ひかえめモード] 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [ひかえめモード]
	FHR-110N3-2	N30K	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下 [通常モード] ②設定目盛5以下 [ひかえめモード] 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [ひかえめモード]
	FHR-200N3	N30	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード] 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード]
	FHR-200N3-2	N30K	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード] 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード]
	FHR-23A	R30/R60/RB/R30K/R60K/RBK	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①最大目盛以外に設定 [室温制御] ②弱設定 [固定制御] ③セーブモード [固定制御] 【制御「Hi」の場合】 ①最大目盛以外に設定 [室温制御] ②セーブモード [固定制御]
		N30/N60/N30K/N60K	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛4以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード] 【制御「Hi」の場合】 ①設定目盛1以下に設定 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード]
		NB/NBK	【制御「Lo」の場合（出荷時設定）】 ①設定目盛2以下 [通常モード] ②設定目盛4以下 [セーブモード] 【制御「Hi」の場合】 設定目盛4以下 [セーブモード]
	DFR-06A	R30/R60	最大目盛以外に設定 [室温制御]